Praktische Befehle für Keithley K2410 Source measure unit:

Output ein/aus:
OUTP ON
OUTP OFF

Ausgangsspannung setzen:
SOUR:VOLT:LEV + Spannungslevel [V]

Strombegrenzung setzen:
SENS:CURR:PROT:LEV + Stromwert [A]

Gemessenen Strom lesen:
READ? (“GPIB write”)
danach “GPIB read” mit folgenden Parametern:

mode=1
byte count=200
timeout ms=1000